



Conference phones for every situation



Quick-guide til Konftel 300


DANSK



BESKRIVELSE

Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, mobil/DECT-telefon eller computer.

På www.konftel.com/300 finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.



Indikatorlamper


Blinker blå

Lyser blå


Blinker rødt

Lyser rødt


Indgående opkald
Igangværende opkald
Venteposition, mikrofon og højttaler er slukket
Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket



Tilslutning til computer


Konftel 300 fungerer som højttaler og mikrofon til computeren og kan anvendes til optagelse af lyd og musik, når Konftel 300 er i indstillingen  (stand-by – ikke samtaleindstilling).

Sammen med et konferenceprogram (for eksempel Skype®) skaber Konftel 300 det ultimative konference-system, som samtidig giver mulighed for gruppesamtaler med andre Skype-brugere over Internettet, et stort antal lokale deltagere rundt om konferencetelefonen og deltagere, som er ringet op via normal telefonlinje eller mobiltelefon tilsluttet Konftel 300.

Til samtale via Skype sættes Konftel 300 i indstillingen  (samtaleindstilling), hvorefter samtalen etableres i Skype på normal måde.

TILSLUTNING OG INDSTILLING

- ⇒ Tilslut til analog linje, trådløs DECT-telefon/mobiltelefon eller computer som vist på billedet.
- ⓘ Tilslutning til DECT/mobiltelefon kræver tilbehørskabel beregnet til telefonen.
- ⇒ Tilslut Konftel 300 til en stikkontakt som vist på billedet.
- ⓘ Den første gang Konftel 300 startes, skal du vælge, hvilken region du befinder dig i. Valget tilpasser Konftel 300 til telenettet i den aktuelle region.
- ⇒ Vælg den region du befinder dig i, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Vælg det ønskede sprog, og bekræft med **OK**.
- ⓘ Vælg **MENU > INDSTILLINGER**, hvis du vil indstille dato og klokkeslæt eller foretage andre indstillinger.
- ⇒ Placér konferencetelefonen midt på bordet.



LINJEVÆLGEREN – SKIFT OG KOMBINER

Analog telefonlinje er forvalg, men du kan skifte og kombinere to tilslutningsmåder.

- ⇒ Tryk på tasten **LINE MODE**.
- ⇒ Brug piltasterne til at vælge den ønskede tilslutning og bekræft med **OK**.
- ⓘ Det er muligt at tilføje, kobl fra eller skifte mellem tilsluttede linjer under et opkald.

INDGÅENDE OG UDGÅENDE OPKALD

Besvar samtale


Der høres en ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.

- ⇒ Tryk på  for at svare.
Indikatorlamperne lyser blå.

Ring op

- ⇒ Tast nummeret.
- ⇒ Tryk på .
Nummeret ringes op, og indikatorlamperne lyser blå.


Genopkald

- ⇒ Tryk på en pilknop.
Den seneste samtale vises på displayet.
- ⇒ Gennemse samtalelisten ved hjælp af piltasterne.
- ⇒ Tryk på .
Det valgte nummer ringes op.

Ring op fra telefonbogen

Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre og redigerer i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på en alfanumerisk tast, og hold den nede i to sekunder.
Telefonbogen vises på displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk orden med tastens første bogstav først.

- ⇒ Brug piltasterne til at markere det ønskede navn i telefonbogen.
- ⇒ Tryk på .
Det valgte nummer ringes op.

UNDER SAMTALEN

Justér højttalervolumen

- ⇒ Justér højttalerens volumen ved hjælp af tasterne  + og  -.

Sluk mikrofon og ventetilstand

- ⇒ Tryk på  (sluk mikrofon) for at slukke for mikrofonen.
Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt. Den kaldte part kan nu ikke høre, hvad du siger.
- ⇒ Tryk på  (sluk mikrofon) for at tilkoble opkaldet igen.
- ⇒ Tryk på **HOLD** for at sætte samtalen i venteposition.
Indikatorlamperne skifter fra blå til blinkende rødt. Både mikrofon og højttalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at tilslutte opkaldet igen.

Afslut opkald

- ⇒ Afslut opkaldet ved at trykke på .

INDSPILNING

Du kan lytte til et indspillet telefonmøde både på Konftel 300 og på en computer med kortlæser, der understøtter SD-hukommelseskort. Indspilningen er i wav-format og kan afspilles på en medieafspiller efter eget valg.

INDSPILNING

Start indspilningen

- ⇒ Under samtalen skal du trykke på **REC/C** og bekræfte med **OK**.

Symbolet for indspilning blinker på displayet.

Afslut indspilningen

- ⇒ Tryk på knappen **REC/C** i to sekunder, og bekræft med **OK**.

Symbolet for indspilning vises ikke længere på displayet.

Anti-medhørsfunktion

- ⇒ Tryk på **Ø (sluk mikrofon)** under samtalen for at slukke for mikrofonen.

Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt.

Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger, og det er kun den kaldte part, der indspilles.

LYT TIL INDSPILNINGEN

- ⇒ Vælg **MENU > INDSPILNING > AFSPILNING**.

- ⇒ Markér den ønskede mappe (dato), og bekræft med **OK**.

Der vises en liste over alle indspilninger for den aktuelle dato. Navn, dato, klokkeslæt og varighed vises for hver indspilning.

- ⇒ Markér den ønskede indspilning, og start afspilningen ved at trykke på **OK**.

Sæt afspilningen på pause

- ⇒ Sæt afspilningen på pause ved at trykke på **OK**.
- ⇒ Genoptag afspilningen ved at trykke på **OK**.

Spring i afspilningen under afspilning

- ⇒ Spol frem i indspilningen ved at trykke på pil ned, og spol tilbage ved at trykke på pil op.

i Hvert tryk svarer til 10 sekunder.

Stop afspilningen

- ⇒ Stop afspilningen ved at trykke på **C**.

KONFERENCEGUIDEN

Konferenceguiden gør det nemt at etablere samtaler med op til seks parter. Konferenceguiden leder dig gennem opkoblingen og viser i klartekst, hvordan du skal gøre. Du kan oprette 20 grupper med hver 6 parter, så du ikke behøver at huske på nogen telefonnumre. Konferencensamtalen etableres med blot nogle få tastetryk.

Afhængig af, om samtalen eventuelt skal gå igennem en telefoncentral, kan det være nødvendigt af foretage visse indstillinger i Konftel 300. Læs i håndbogen eller på Konftels hjemmeside om, hvordan du foretager de nødvendige indstillinger.

KONFERENCEGUIDE

Opret en mødegruppe

- ⇒ Vælg **MENU > KONFERENCEGUIDE > TILFØJ GRUPPE**.
- ⇒ Indtast et gruppenavn, og tryk **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje den første part.
- ⇒ Indtast den første parts navn, og bekræft med **OK**. Indtast telefonnummeret, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje endnu en part, og gentag som beskrevet ovenfor.
- ⇒ Afslut ved at trykke på knappen **C**.

Opkald til mødegruppe

- ⇒ Tryk på knappen **☘ (konference)**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltastene og bekræft med **OK**.
Konftel 300 ringer op til den første part og beder dig bekræfte, når du har fået svar.
- ⇒ Tryk på **OK**, når den første part har svaret.
- ⇒ Fortsæt på samme måde gennem hele guiden.
- ⇒ Tryk på **C**, hvis en af parterne ikke svarer.
Konferenceguiden spørger, om du vil ringe op igen.
- ⇒ Svar med **OK** eller **C**.
- ① Hvis du ikke får svar, kan du vælge at afbryde konferenceguiden eller gå videre til næste part i guiden.

QUICKGUIDE

- ⇒ Tryk på knappen **☘ (konference)**.
- ⇒ Vælg **QUICKGUIDE** og bekræft med **OK**.
- ⇒ Følg konferenceguiden på samme måde som ovenfor, men med den forskel at hver enkelt deltagers telefonnummer skal testes manuelt.

TILFØJE PART TIL OPKALD

Under samtale fungerer knappen **▲** som Flash/R-puls, hvilket betyder, at den giver kommandoer til telefonomstillingen.

- ⇒ Tryk på knappen **▲ (F)**.
Der høres en anden koblingstone.
- ⇒ Tast den anden mødedeltagers nummer og vent på svar.
- ⇒ Tryk på knappen **▲ (F)** og derefter på **3**.
Alle tre mødedeltagere er nu koblet sammen.
- ① Hvis du har problemer med at etablere konferencekald: Forskellige omstillinger kan kræve forskellige signaler. Kontakt den telefonansvarlige eller operatøren.


Hvis ingen svarer

- ⇒ Vend tilbage til det første opkald ved at trykke på **▲ (F)**.

NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER

- ⇒ Tryk på **MENU**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **C**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **MENU** igen.
- ① Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.

Menutræ



Konftel er en førende virksomhed inden for højtalende kommunikation og lydteknologi. Vi udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnende for produkterne er, at alle konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Tlf.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com