

Snabbguide Konftel 250

Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok med utförligare anvisningar om anslutningsmöjligheter och funktioner.



Uttag för SD minneskort

Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 250 som en diktafon.

Tryck på knappen **• ←** för att stoppa och starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via meny.

Indikeringslampor

Blinkar blå

Lyser blå

Blinkar röd

Lyser röd


Inkommande samtal

Pågående samtal

Vänteläge, mikrofon och högtalare avstängda

Sekretessläge, mikrofon avstängd

BESKRIVNING



NAVIGERA I MENYER OCH GÖRA INSTÄLLNINGAR


Menyn i Konftel 250 innehåller alternativen:

TELEFONBOK
INSTÄLLNINGAR
KONFERENSGUIDE
INSPELNING
STATUS

- ⇒ Tryck på **⚙**.
- ⇒ Välj önskat menyalternativ med pilknapparna och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med knappen **◀**.
- ⇒ Lämna menyn genom att trycka på **⚙** igen.
- ① Observera att alla inställningar måste avslutas med **OK** för att aktiveras.

ANSLUTNING OCH PLACERING

- ⇒ Anslut Konftel 250 till analog linje enligt bilden.
- ⇒ Anslut till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
- ⇒ Placera konferenstelefonen mitt på bordet.






VAL AV REGION OCH SPRÅK





Första gången Konftel 250 startas väljer du vilken region du befinner dig i. Valet anpassar Konftel 250 till telenätet i aktuell region.

- ⇒ Välj den region där du befinner dig och bekräfta med **OK**.
- ⇒ Välj önskat språk och bekräfta med **OK**.
- ① Välj **⚙** > **INSTÄLLNINGAR** om du vill ställa in datum och tid eller göra andra inställningar.

SVARA OCH RINGA




- ⇒ Tryck på  för att **svara** på ett inkommande samtal.
- ⇒ Slå numret och tryck  för att **ringa** ett samtal.
- ⇒ Tryck på en pilknapp för att öppna en **samtalslista** med tidigare slagna nummer. Ring upp med .
- ⇒ Tryck och håll en alfanumerisk knapp intryckt i två sekunder för att ringa upp en kontakt i **telefonboken**.

UNDER SAMTAL


- ⇒ Justera högtalarens **volym** med knapparna  och .
- ⇒ Tryck på  för att stänga av mikrofonen.
- ⇒ Tryck på  för att sätta samtalet i vänteläge.
Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande.
- ① Tryck på samma knapp igen för att återkoppla in samtalet.

- ① Observera att olika växlar kan kräva olika signal. Om du har problem att ringa flerpartssamtal: Kontakta din telefontjänstgivare eller din operatör om vilka inställningar som krävs och läs i handboken om hur du gör inställningarna.

LÄGGA TILL PART I SAMTAL

- ⇒ Tryck på knappen  under samtalet.
Pågående samtal sätts i vänteläge.
- ⇒ Slå den andra mötesdeltagarens nummer och avvakta svar.
- ⇒ Tryck på knappen  och därefter **3** för att koppla ihop alla mötesdeltagare eller  för återgå till det tidigare samtalet.

KONFERENSGUIDEN

Du skapar grupper med upp till sex parter via  > **KONFERENSGUIDE** > **LÄGG TILL GRUPP**.

- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) och välj en mötesgrupp. Tryck **OK** om du vill se vilka deltagare som ingår i gruppen och  för att ringa upp.
Följ anvisningarna i guiden och svara med **OK** eller .
- Pågående samtal sätts i vänteläge när nästa deltagare rings upp.*
- ⇒ Tryck på knappen  (**Konferens**) för att koppla ihop alla mötesdeltagare.

