

## Recommandation pour le nettoyage de votre équipement Konftel

Konftel vous recommande ce qui suit pour le nettoyage de vos téléphones et caméras de conférence Konftel.

Tout d'abord, il est important de garder en tête qu'il s'agit d'appareils électroniques et qu'en tant que tels, ils sont sensibles à tout liquide pouvant s'écouler dans les unités. Pour réduire le risque pour l'appareil, il peut être mis hors tension pour le nettoyage. Cependant, si vous veillez à ne pas laisser de liquide s'écouler dans l'appareil, il ne devrait pas être nécessaire de l'éteindre avant le nettoyage. Les meilleures méthodes pour éviter tout écoulement de liquide dans l'unité sont les suivantes :

1. ne pas pulvériser de produit nettoyant directement sur l'appareil ; et
2. utiliser un chiffon ou une lingette humide, non mouillé(e), pour essuyer l'appareil.

### TÉLÉPHONES DE CONFÉRENCE

Konftel recommande des solutions de nettoyage au peroxyde d'hydrogène (0,5 % ou plus de H2O2) comme nettoyeurs antimicrobiens sur les écrans de la série 300 de Konftel et sur les écrans des séries 55 et 800 de Konftel. Ce sont les plus sûres pour l'appareil et les plus efficaces. Sur d'autres surfaces, un chiffon en microfibre propre ou une lingette de nettoyage devrait suffire.

Une autre façon d'éviter de toucher les unités Konftel est d'utiliser l'application mobile Konftel Unite pour contrôler votre appareil. L'application fonctionne avec une sélection d'appareils Konftel. Davantage d'informations, [ici](#).



### CAMÉRAS

Si l'objectif de votre caméra frontale est sale, veillez à ne pas rayer la surface. Cela pourrait endommager le verre. Utilisez un spray dépoussiérant à air ou une brosse à poils souples pour enlever les particules plus grosses puis essuyez à l'aide d'un chiffon en microfibre sec et propre ou d'une lingette nettoyante.

L'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations indiquent également que les solutions alcoolisées à pourcentage élevé (60 % ou plus) sont des agents nettoyants efficaces. Plus le pourcentage d'alcool est élevé et plus la teneur en eau est faible, plus le risque pour l'électronique est faible et plus l'efficacité contre la contamination biologique est élevée.

**Remarque !** Bien que les solutions alcoolisées n'endommagent pas les unités d'un point de vue fonctionnel, une utilisation prolongée et répétée peut induire une décoloration ou des dommages aux aspects esthétiques, comme les impressions de surface, en particulier sur les touches et les plastiques.

Quelle que soit la solution utilisée, elle ne doit pas être pulvérisée directement sur l'appareil, mais plutôt pour humidifier un chiffon ou une lingette en vue de nettoyer l'unité.

Veillez suivre ces directives pour maintenir une utilisation sûre et saine des produits Konftel.